

## DIY – Anleitung Krombacher Pils Hochbeet

### Benötigtes Material

- Krombacher Pils Bierkasten
- 6 x zugesägte Glattkantenbretter 30 x 12 x 1,8 cm (Länge x Breite x Stärke)
- 6 x zugesägte Glattkantenbretter 44,6 x 12 x 1,8 cm (Länge x Breite x Stärke)
- 4 x zugesägtes Rahmenholz 50 x 4,5 x 4,5 cm (Länge x Breite x Stärke)
- 40 x Schrauben 3,5 x 25 mm
- 8 x Schrauben 4,0 x 40 mm
- Dickere Folie
- Paketklebeband
- Akkubohrer & ggf. Holzbohrer
- Holz-Wachs-Lasur & Lasurpinsel
- Blähtongranulat
- Pflanzenerde & ggf. Perlit
- Pflanzen nach Wahl

Optional für eine kleine Ablagefläche am Hochbeet:

- 6 x zugesägte Glattkantenbretter 33,6 x 12 x 1,8 cm (Länge x Breite x Stärke)
- 6 x Schrauben 4,0 x 30 mm

Das Holz könnt ihr euch im Baumarkt auf die hier angegebene Länge zusägen lassen. So braucht ihr drei Glattkantenbretter 210 x 12 x 1,8 cm (Länge x Breite x Stärke) und ein Rahmenholz 210 x 4,5 x 4,5 cm (Länge x Breite x Stärke).

### Step 1:

- Behandelt das Holz, damit es wetterbeständig wird mit Holz-Wachs-Lasur.
- Den Kasten mit Folie belegen. Bei einer dünneren Folie doppelt legen.
- Die Folie von außen mit Klebeband befestigen

### Step 2:

- Die kurze Seite mit 3,5 x 25 mm langen Schrauben an dem Bierkasten befestigen. Dazu pro Brett vier Schrauben verwenden. Die Schrauben sind 2 cm von der kurzen und 2 cm von der langen Kante entfernt positioniert.
- Das erste Brett oben so ansetzen, dass es etwa 1 cm über dem Kasten hervorragt. Das zweite Brett bündig an das erste Brett setzen und ebenfalls mit vier Schrauben befestigen. Das dritte Brett nur mit zwei Schrauben an der oberen, langen Kante befestigen. Die unteren beiden angebohrten Löcher werden später für die Beine verwendet.
- Die langen Bretter werden genauso wie die kurzen Bretter befestigt. Hier verändern sich nur die Positionen der Schrauben. Diese sind 2 cm von der langen und 4,5 cm von der kurzen Kante entfernt positioniert. Darauf achten, dass die Bretter bündig zu den schon befestigten Brettern an der kurzen Seite angesetzt werden.

**Step 3:**

- Die Beine werden in den vier Ecken unter dem Bierkasten mit 4,0 x 40 mm Schrauben befestigt. Dazu die schon markierten oder vorgebohrten Löcher der befestigten Holzbretter benutzen.
- Optional könnt ihr auch noch zwei Ablageflächen an den kurzen Seiten des Hochbeets befestigen. Hierfür ein auf 33,6 cm zugeschnittenes Glattkantenbrett verwenden und dieses mit drei Schrauben fixieren. Achtet hier darauf, dass ihr beim verschrauben auch wirklich das Holzbrett darunter trefft.

**Step 4:**

- Das Hochbeet bepflanzen
- Um Staunässe zu vermeiden unten eine Schicht Blähtongranulat auslegen.